

## Bedienungsanleitung Wäschetrockner

1. Wäsche in die Waschtrommel geben
2. Waschmittel in Waschmittelschublade füllen bzw. Gel- und Tabwaschmittel direkt zur Wäsche in die Trommel geben
3. Tür fest schließen
4. Angeführten Betrag in Form von € 0,50 / € 1,- / € 2,- einwerfen (€ 0,50 entspricht 60 Minuten)
5. Mindesteinwurf = € 2,- (entspricht 240 Minuten)
6. Programm anhand Programmauswahlknopf auswählen. Programme:

Programm	Funktion	Grad	Dauer in Minuten	Kosten
Koch- / Buntwäsche	Waschen	40°	140	€ 2,-
Buntwäsche Eco	Waschen	60°	226	€ 2,-
Pflegeleicht	Waschen	40°	125	€ 2,-
Wolle (Handwäsche)	Waschen	40°	62	€ 2,-
Express (Super Express 14')	Waschen	30°	28	€ 2,-
Daunen	Waschen	40°	101	€ 2,-
Extra Programme	Waschen	40°	126	€ 2,-
Hemden	Waschen	60°	118	€ 2,-
Wash & Wear	Waschen	30°	40	€ 2,-
5kg Wash & Dry	Waschen & Trocknen	60°	261	€ 2,50
Hygiene + Wash & Dry	Waschen & Trocknen	60°	321	€ 3,-
Pflegeleicht Trocknen	Trocknen		126	€ 2,-
Koch- / Buntwäsche trocknen	Trocknen		199	€ 2,-

7. Start/Pause Knopf drücken
8. Wenn das Programm fertig ist, Tür öffnen und Wäsche entnehmen
9. Für den Fall, dass die Tür nach Beendigung des Programms nicht aufgeht und das eingeworfene Guthaben aufgebraucht ist, einfach „Tür öffnen“-Knopf erneut drücken; die Tür kann dann innerhalb der nächsten 30 Sekunden geöffnet werden

Bitte beachte, dass genug Kredit für den entsprechenden Wasch-/Trockenvorgang eingeworfen werden muss, da das Programm sonst frühzeitig abbricht und nicht abgeschlossen werden kann!